



music line POWERIGEL^{PLUS} Gebrauchsanweisung

Wir danken Ihnen für den Kauf des **music line** POWERIGEL^{PLUS}.

Der POWERIGEL^{PLUS} ist ein Stromverteiler für hochwertige Audiokomponenten. Er verteilt Strom nahezu verlustfrei von einer Wandsteckdose an bis zu 4, 6 bzw. 8 Komponenten und wird anstelle der Standardnetzabel verwendet. Komponenten mit Euro-Gerätesteckern können mithilfe eines Adapters angeschlossen werden.

Die Netzkabel des POWERIGEL^{PLUS} sind original Naim-Kabel des Typs Power-Line.

Sicherheitshinweise

- Setzen Sie den Stromverteiler niemals Spritzwasser oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht durch scharfe Gegenstände geknickt oder durchtrennt werden können. Trennen Sie den Stromverteiler im Falle einer Beschädigung sofort vom Stromnetz.
- Schließen Sie die dreipoligen Gerätestecker („Kaltgerätestecker“) des Stromverteilers ausschließlich an die dreipoligen Netzanschlussbuchsen von Audiokomponenten an, die für den Betrieb an 230 Volt Wechselspannung konstruiert sind.
- Schließen Sie den schutzgeerdeten Netzstecker („Schukostecker“) des Stromverteilers ausschließlich an eine geerdete Wandsteckdose mit 230 Volt Wechselspannung an.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Stromverteiler vor, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann. Bei nicht autorisierten Veränderungen übernimmt die music line Vertriebs GmbH weder Haftung noch Garantie.

Aufstellen

Stellen Sie den POWERIGEL^{PLUS} auf einen festen, trockenen Untergrund und achten Sie darauf, dass die Gehäuseteile des Stromverteilers keinen Kontakt zum Untergrund, zu Wänden oder zu sonstigen Gegenständen haben; der POWERIGEL^{PLUS} muss auf den Spikespitzen der Federfüße stehen und darf nicht wackeln. Dies ist für die Wiedergabequalität der angeschlossenen Komponenten von hoher Bedeutung, weil dadurch klangbeeinträchtigende Vibrationen im Inneren des Stromverteilers reduziert werden.

Anschließen

Stellen Sie sicher, dass die Netzschalter Ihrer Komponenten auf „Aus“ oder „Off“ stehen. Stecken Sie die aus der Seite des POWERIGEL^{PLUS} abgehenden Kabel in die Netzanschlussbuchsen Ihrer Audiokomponenten. Ermitteln Sie nun mit einem Phasenprüfer, welcher der beiden Kontakte Ihrer Wandsteckdose Spannung führt. Der Schukostecker des POWERIGEL^{PLUS} ist auf einer Seite mit einem weißen Punkt gekennzeichnet; stecken Sie den Schukostecker so, dass der Kontaktstift an der gekennzeichneten Seite im spannungsführenden Kontakt der Wandsteckdose steckt.

Sie können nun Ihre Komponenten wie gewohnt einschalten. Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, wenn Sie den POWERIGEL^{PLUS} wieder entfernen möchten.

Einspielzeit

Wie viele Highend-Produkte benötigt der POWERIGEL^{PLUS} ein paar Tage Einspielzeit, bevor er seine volle Leistungsfähigkeit erreicht. Die Wiedergabequalität Ihrer Anlage wird sich in diesem Zeitraum noch weiter steigern.

Garantie

Die **music line** Vertriebs GmbH gewährt dem Erstkäufer eine Garantie von 60 Monaten ab dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf.

Wartung und Fehler

Der **music line** POWERIGEL^{PLUS} bedarf keiner besonderen Wartung oder Pflege. Wenden Sie sich bitte an die **music line** Vertriebs GmbH, falls der POWERIGEL^{PLUS} einen Defekt aufweist oder wenn beim Gebrauch des Produkts Probleme auftreten.

music line Vertriebs GmbH
Hainbuchenweg 14–18
21224 Rosengarten
Deutschland

Telefon: +49 4105 77050
Telefax: +49 4105 7705029

E-Mail: info@music-line.biz
www.music-line.biz

Konformitätserklärung

Die **music line** POWERIGEL^{PLUS} ist CE-geprüft und entspricht den einschlägigen europäischen Richtlinien.