



Naim-Musikserver – Update auf Firmware-Version 1.7a sp1

Einleitung

Die Software-Version 1.7a sp1 für Naim- bzw. NaimNet-Musikserver des Typs **HDX, HDX-SSD, UnitiServe, UnitiServe-SSD, NS01, NS02** oder **NS03** erweitert die Funktionalität und behebt kleinere Fehler, die vereinzelt auftreten. Hinweise zur erweiterten Funktionalität entnehmen Sie bitte der ausführlichen Bedienungsanleitung für Ihren Naim-Musikserver.

Die Installation von Software-Version 1.7a sp1 erfolgt in zwei Schritten: Zunächst muss die Updater-Firmware des Geräts auf Version 1.6g aktualisiert werden; dann kann die Betriebssoftware 1.7a sp1 installiert werden.

Dieses Dokument soll Ihnen beim Erstellen der Update-CDs und beim Installieren von Firmware-Version 1.7a sp1 als Hilfestellung dienen. Es ist in folgende Abschnitte unterteilt:

1. Erstellen der Update-CDs
2. Installation von Version 1.6g
3. Installation von Version 1.7a sp1
4. Download-Links für Firmware-Version 1.7a sp1

Wichtig: Wir empfehlen, das Update von einem autorisierten Naim-Händler durchführen zu lassen, da music line keine Haftung für Verluste oder Schäden übernimmt, die auf ein fehlerhaft durchgeführtes Update zurückzuführen sind.

1 Erstellen der Update-CDs

Zunächst müssen die ISO-Image-Dateien, die Sie am Ende dieser Anleitung als ZIP-Datei herunterladen, auf eine CD-R gebrannt werden. Unter folgenden Links finden Sie Informationen zum Brennen von ISO-Image-Dateien:

Mac OS X: http://www.tippscout.de/apple-iso-dateien-mit-mac-os-x-brennen_tipp_4338.html

Windows XP: <http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1212>

Windows 7: <http://www.mszone.de/windows-7-iso-images-brennen/>

Hinweis: Verwenden Sie hochwertige Marken-CD-Rs. Die Verwendung von CD-RWs ist nicht zu empfehlen.

Wenn Sie das Betriebssystem Windows in einer älteren Version als Windows 7 verwenden, benötigen Sie zum Brennen einer ISO-Image-Datei ein Brennprogramm, das eine entsprechende Funktion besitzt. Programme wie Nero oder CD Creator bieten eine spezielle ISO-Image-Brennfunktion; alternativ können Sie auch das Freeware-



Programm ImgBurn (<http://www.imgburn.com/>) verwenden.

2 Installation von Version 1.6g

Wichtig: Während des Updatevorgangs muss der Musikserver mit dem Netzwerk verbunden sein und darf auf keinen Fall vom Stromnetz getrennt werden! Wenn ein Update unterbrochen wird, muss das Gerät mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Service eingeschickt werden.

Hinweis: Wenn an den Musikserver ein externes Display angeschlossen ist, zeigt dieses umfangreichere Informationen zum Status des Update-Vorgangs an als das Frontdisplay.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung funktioniert, schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis das Startmenü angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass das Gerät keine Netzwerkfreigaben durchsucht und dass keine USB-Sticks angeschlossen sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Versionsnummer in der Systemstatus-Anzeige (Menü **System-Setup** > **Systemstatus** > **Overall Version**) mit „1.6d“ beginnt.

Wenn die angezeigte Versionsnummer niedriger ist, müssen zuerst ältere Updates aufgespielt werden. Gehen Sie dazu von der angezeigten Versionsnummer aus in folgender Reihenfolge vor:

1.5a oder 1.5a sp1 → 1.5a sp2 → 1.6b → 1.6d
1.6c → 1.6d

Die entsprechenden Update-Pakete können Sie unter den folgenden Links herunterladen. Folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen.

Version 1.5a sp2: http://www.music-line.biz/cms/fileadmin/pdf/naim_server_update_1p5_sp2.zip

Version 1.6b: http://www.music-line.biz/cms/fileadmin/pdf/naim_server_update_1p6b.zip

Version 1.6d: http://www.music-line.biz/cms/fileadmin/pdf/naim_server_update_1p6d.zip

3. Legen Sie die 1.6g-Update-CD ein und schließen Sie (falls vorhanden) die CD-Lade.
4. Das Gerät liest nun die Daten ein. Dieser Vorgang dauert etwa eine Minute.
5. **SCHALTEN SIE DAS GERÄT WÄHREND DES UPDATE-VORGANGS NICHT AUS.**
6. Nach etwa einer Minute wirft das Gerät die CD aus. Entnehmen Sie sofort die CD, aber lassen Sie ggf. die CD-Lade geöffnet (nicht alle Musikserver-Modelle besitzen eine konventionelle CD-Lade).
7. Nach einigen Sekunden wird nicht mehr das Startmenü, sondern „Please Wait“ oder „Bitte warten“ angezeigt.
8. Nach etwa zwanzig Minuten startet das Gerät neu und zeigt das Startmenü an.
9. Versetzen Sie das Gerät über die Fernbedienung oder die Abschalttaste (HDX, HDX-SSD, NS01, NS02, NS03) bzw. das Front-Logo (UnitiServe, UnitiServe-SSD) in den Abschaltmodus.



10. Starten Sie das Gerät neu, indem Sie es über den Netzschalter aus- und wieder einschalten.
11. Vergewissern Sie sich, dass die Versionsnummer in der Systemstatus-Anzeige (Menü **System-Setup** > **Systemstatus** > **Overall Version**) mit „1.6g“ beginnt.

Hinweis: Wenn die Versionsnummer nicht korrekt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Naim-Händler oder der zuständigen Vertriebsgesellschaft in Verbindung.

3 Installation von Version 1.7a sp1

Wichtig: Während des Updatevorgangs muss der Musikserver mit dem Netzwerk verbunden sein und darf auf keinen Fall vom Stromnetz getrennt werden! Wenn ein Update unterbrochen wird, muss das Gerät mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Service eingeschickt werden.

Hinweis: Wenn Sie das Naim-eigene Programm Desktop Client für Windows-basierte PCs zur Bedienung und Konfiguration Ihres Musikservers benutzen, müssen Sie die vorhandene Version deinstallieren und die auf der Update-CD enthaltene Version installieren. Wenn Sie n-Serve for Mac verwenden, muss die vorhandene Version unter Umständen über den Mac App Store aktualisiert werden.

Hinweis: Wenn an den Musikserver ein externes Display angeschlossen ist, zeigt dieses umfangreichere Informationen zum Status des Update-Vorgangs an als das Frontdisplay.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung funktioniert, schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis das Startmenü angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass das Gerät keine Netzwerkfreigaben durchsucht und dass keine USB-Sticks angeschlossen sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Versionsnummer in der Systemstatus-Anzeige (Menü **System-Setup** > **Systemstatus** > **Overall Version**) mit „1.6g“ beginnt.

Wenn die angezeigte Versionsnummer niedriger ist, folgen Sie der Installationsanleitung für Version 1.6g (siehe Abschnitt 2).

3. Legen Sie die 1.7a-sp1-Update-CD ein und schließen Sie die CD-Lade.
4. Das Gerät liest nun die Daten ein. Dieser Vorgang dauert etwa eine Minute.
5. **SCHALTEN SIE DAS GERÄT WÄHREND DES UPDATE-VORGANGS NICHT AUS.**
6. Nach etwa einer Minute wirft das Gerät die CD aus. Entnehmen Sie sofort die CD, aber lassen Sie ggf. die CD-Lade geöffnet (nicht alle Musikserver-Modelle besitzen eine konventionelle CD-Lade).
7. Nach einigen Sekunden wird nicht mehr das Startmenü, sondern „Please Wait“ oder „Bitte warten“ angezeigt.
8. Nach etwa zwanzig Minuten startet das Gerät neu und zeigt das Startmenü an.



9. Versetzen Sie das Gerät über die Fernbedienung oder die Abschalttaste (HDX, HDX-SSD, NS01, NS02, NS03) bzw. das Front-Logo (UnitiServe, UnitiServe-SSD) in den Abschaltmodus.
10. Starten Sie das Gerät neu, indem Sie es über den Netzschalter aus- und wieder einschalten.
11. Vergewissern Sie sich, dass die Versionsnummer in der Systemstatus-Anzeige (Menü **System-Setup** > **Systemstatus** > **Overall Version**) mit „1.7a“ beginnt.

Hinweis: Wenn die Versionsnummer nicht korrekt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Naim-Händler oder der zuständigen Vertriebsgesellschaft in Verbindung.

4 Download-Links für Firmware-Version 1.7a sp1

Unter diesem Link können Sie sich die für das Update 1.7a sp1 benötigte Firmware herunterladen. Befolgen Sie zur Durchführung des Updates die Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig und beachten Sie vor allem die Hinweise auf Seite 1. Sollte sich der Link durch Anklicken nicht automatisch öffnen, kopieren Sie die Adresse in das Adressfenster Ihres Browsers.

Ich habe die Anleitung gelesen und möchte das Software-Paket herunterladen:

http://www.music-line.biz/cms/fileadmin/pdf/naim_server_update_1p7a_sp1.zip